




## FSD 1040 / FSD 1040 HE

Height : 162cm / 177.5cm  
Bust : 80cm Waist : 60cm Hip : 84.5cm  
Shoe size : 23.5cm Heel : 9cm



**展開例 A**  
腕 : FSD1040 R01  
     : FSD1040 L01  
Width : 53cm  
Depth : 30cm


**展開例 B**  
腕 : FSD1040 R01  
     : FSD1040 L02  
Width : 60cm  
Depth : 30cm

**本体**  
・ヘッドレスタイプ : FSD1040  
・オーバルヘッドタイプ : FSD1040 HE



## FSD 1041 / FSD 1041 HE

Height : 161.5cm / 177.5cm  
 Bust : 80cm Waist : 60cm Hip : 84.5cm  
 Shoe size : 23.5cm Heel : 9cm




<b>展開例 A</b>	<b>展開例 B</b>	<b>展開例 C</b>	<b>展開例 D</b>
腕 : FSD1041 R01 : FSD1041 L01	腕 : FSD1041 R02 : FSD1041 L02	腕 : FSD1041 R01 : FSD1041 L02	腕 : FSD1041 R02 : FSD1041 L01
Width : 50cm Depth : 25cm	Width : 50cm Depth : 35cm	Width : 50cm Depth : 35cm	Width : 50cm Depth : 35cm

**本体**  
 ・ヘッドレスタイプ : FSD1041  
 ・オーバルヘッドタイプ : FSD1041 HE

## FSD 1042 / FSD 1042 HE

Height : 162cm / 177cm  
 Bust : 80cm Waist : 60cm Hip : 84.5cm  
 Shoe size : 23.5cm Heel : 9cm



<b>展開例 A</b>	<b>展開例 B</b>	<b>展開例 C</b>	<b>展開例 D</b>
腕 : FSD1042 R01 : FSD1042 L01	腕 : FSD1042 R02 : FSD1042 L02	腕 : FSD1042 R01 : FSD1042 L02	腕 : FSD1042 R02 : FSD1042 L01
Width : 46cm Depth : 31cm	Width : 46cm Depth : 36cm	Width : 46cm Depth : 31cm	Width : 46cm Depth : 36cm

**本体**  
 ・ヘッドレスタイプ : FSD1042  
 ・オーバルヘッドタイプ : FSD1042 HE





**展開例 A**

腕 : FSD1043 R02  
 : FSD1043 L04  
 Width : 56.5cm  
 Depth : 57cm



**展開例 B**

腕 : FSD1043 R02  
 : FSD1043 L03  
 Width : 50cm  
 Depth : 57cm



**展開例 C**

腕 : FSD1043 R01  
 : FSD1043 L02  
 Width : 60cm  
 Depth : 57cm



**展開例 D**

腕 : FSD1043 R04  
 : FSD1043 L02  
 Width : 64.5cm  
 Depth : 57cm

**FSD 1043 / FSD 1043 HE**

Height : 124cm / 140.5cm<sup>\*1</sup>  
 Bust : 80cm Waist : 60cm Hip : 84.5cm  
 Shoe size : 23.5cm Heel : 9cm  
 Seat Height : 45cm<sup>\*2</sup>

\*1 イス高45cmで計測。  
 \*2 高さ45cm～腕上などでも使用できます。



**展開例 E**

腕 : FSD1043 R01  
 : FSD1043 L01  
 Width : 65.5cm  
 Depth : 57cm

**展開例 F**

腕 : FSD1043 R02  
 : FSD1043 L02  
 Width : 49cm  
 Depth : 57cm

**展開例 G**

腕 : FSD1043 R03  
 : FSD1043 L03  
 Width : 50cm  
 Depth : 57cm

**展開例 H**

腕 : FSD1043 R04  
 : FSD1043 L04  
 Width : 75.5cm  
 Depth : 57cm

**本体**

・ヘッドレスタイプ : FSD1043  
 ・オーバルヘッドタイプ : FSD1043 HE




BREATH / ブレス series

スリムな体型と洗練されたポーズが演出する都会的な印象。  
紳士、婦人の豊富なバリエーションと、  
キッズからファミリーまでの展開で、あらゆるシーンにフィットします。



## FMD 370 / FMD 370 HE

Height : 166cm / 184cm  
 Bust : 88cm Waist : 69cm Hip : 89cm  
 Shoe size : 25.5cm Heel : 3cm



<b>展開例 A</b>	<b>展開例 B</b>	<b>展開例 C</b>	<b>展開例 D</b>
腕 : FMD370 R01 : FMD370 L01	腕 : FMD370 R02 : FMD370 L02	腕 : FMD370 R01 : FMD370 L02	腕 : FMD370 R02 : FMD370 L01
Width : 57cm Depth : 43cm	Width : 60cm Depth : 46cm	Width : 58cm Depth : 43cm	Width : 59cm Depth : 46cm


**本体**  
 ・ヘッドレスタイプ : FMD370  
 ・オーバレヘッドタイプ : FMD370 HE





## FMD 371 / FMD 371 HE

Height : 166cm / 183.5cm  
 Bust : 88cm Waist : 69cm Hip : 89cm  
 Shoe size : 25.5cm Heel : 3cm



### 展開例 A

腕 : FMD371 R01  
 : FMD371 L01  
 Width : 54cm  
 Depth : 28cm

### 展開例 B

腕 : FMD371 R02  
 : FMD371 L02  
 Width : 60cm  
 Depth : 28cm

### 展開例 C

腕 : FMD371 R01  
 : FMD371 L02  
 Width : 57cm  
 Depth : 28cm

### 展開例 D

腕 : FMD371 R02  
 : FMD371 L01  
 Width : 57cm  
 Depth : 28cm

### 本体

・ヘッドレスタイプ : FMD371  
 ・オーバルヘッドタイプ : FMD371 HE

## FMD 372 / FMD 372 HE

Height : 166cm / 182.5cm  
 Bust : 88cm Waist : 69cm Hip : 89cm  
 Shoe size : 25.5cm Heel : 3cm



本体 (腕付き)  
 ・ヘッドレスタイプ : FMD372  
 ・オーバルヘッドタイプ : FMD372 HE

Width : 60cm  
 Depth : 60cm

## FMD 373 / FMD 373 HE

Height : 121cm / 138.5cm<sup>※1</sup>  
 Bust : 85.5cm Waist : 71.5cm Hip : 89cm  
 Shoe size : 25.5cm Heel : 3cm  
 Seat Height : 45cm<sup>※2</sup>

※1 イス高45cmで計測。  
 ※2 高さ45cm~脚上などでも使用できます。




### 本体 (腕付き)

・ヘッドレスタイプ : FMD373  
 ・オーバルヘッドタイプ : FMD373 HE

Width : 53cm  
 Depth : 76cm





## 110cm



### **FSC60A110**

Height : 110cm  
 Bust : 54cm Waist : 48cm Hip : 60cm  
 Shoe size : 18cm  
 Width : 37.5cm Depth : 35cm



### **FSC60B110**

Height : 110cm  
 Bust : 54cm Waist : 48cm Hip : 60cm  
 Shoe size : 18cm  
 Width : 33cm Depth : 31cm



### **FSC60C110**

Height : 91cm<sup>※1</sup>  
 Bust : 54.5cm Waist : 49cm Hip : 60cm  
 Shoe size : 18cm  
 Width : 38cm Depth : 48cm  
 Seat Height : 30cm<sup>※2</sup>

※1 イス高30cmで計測。(写真はイス高40cm)  
 ※2 高さ30cm～棚上などでも使用できます。

## 120cm



### **FSC60A120**

Height : 124cm  
 Bust : 60.5cm Waist : 52.5cm Hip : 62.5cm  
 Shoe size : 19cm  
 Width : 37cm Depth : 21.5cm



### **FSC60B120**

Height : 124cm  
 Bust : 60.5cm Waist : 52.5cm Hip : 62.5cm  
 Shoe size : 19cm  
 Width : 34cm Depth : 30cm




### **FSC60C120**

Height : 103.5cm<sup>※1</sup>  
 Bust : 62cm Waist : 52.5cm Hip : 62.5cm  
 Shoe size : 19cm  
 Width : 34cm Depth : 53cm  
 Seat Height : 35cm<sup>※2</sup>

※1 イス高35cmで計測。(写真はイス高40cm)  
 ※2 高さ35cm～棚上などでも使用できます。

# BABY FAMILY



## **FSBA70**

Height : 66.5cm (立ち時) / 48cm (座り時)  
 Bust : 41.5cm Waist : 43.5cm Hip : -cm  
 Shoe size : 12cm

※ 首・足可動タイプで、立ち・座りポーズで使用できます。



## **FSBA80**

Height : 42.5cm (80cm相当)  
 Bust : 45.5cm Waist : 44.5cm Hip : -cm  
 Shoe size : 13cm

※ 首可動タイプです。



## **FAM01W & FAM03C70**

Height : 177cm Width : 52cm Depth : 41cm

### **FAM01W**

Height : 177cm  
 Bust : 79cm Waist : 56cm Hip : 84.5cm  
 Shoe size : 23.5cm Heel : 7cm

### **FAM03C70**

Height : 70cm相当  
 Bust : 42cm Waist : 43cm Hip : -cm  
 Shoe size : 12cm

※ 首可動タイプです。

## **FAM02M & FAM04C110**

Height : 202cm Width : 59cm Depth : 50cm

### **FAM02M**

Height : 183cm  
 Bust : 86.5cm Waist : 70.5cm Hip : 91.5cm  
 Shoe size : 25.5cm Heel : 2cm

### **FAM04C110**

Height : 110cm相当  
 Bust : 54.5cm Waist : 49cm Hip : -cm  
 Shoe size : 18cm






# BASE & STAND

	FSD1040	FMD370	FSC60	FSB	FAM
 <p>レッグスタンド</p>	<p>レッグスタンド MBS20 ガラスベース MBS01</p>	<p>レッグスタンド MBS20 ガラスベース MBS01</p>	<p>レッグスタンド MBS21 ガラスベース MBS26</p>	<p>レッグスタンド MBS23 ガラスベース MBS26</p>	<p>レッグスタンド MBS SHA シャフト受け MBS ZA ガラスベース MBS01</p>
 <p>ブーツスタンド</p>	<p>ブーツスタンド MBS30 ガラスベース MBS01</p>	<p>ブーツスタンド MBS30 ガラスベース MBS01</p>	<p>ブーツシャフト MBS SHA シャフト受け MBS ZA ガラスベース MBS26 (120cmのみ)</p>		<p>ブーツシャフト MBS BUT シャフト受け MBS ZA ガラスベース MBS01</p>
 <p>ウエストスタンド</p>	<p>ウエストスタンド MBS35 (可動式、鉄板ベース)</p>	<p>ウエストスタンド MBS35 (可動式、鉄板ベース)</p>			
 <p>座り用スタンド</p>	<p>座り用スタンド MBST03 座り用ベース MBS40</p>	<p>座り用スタンド MBST03 座り用ベース MBS41</p>			
 <p>連結シャフト</p>					<p>連結シャフト* FAM 04P01 (FAM02MとFAM04C110のみ)</p>

※ 落下防止の為、連結シャフトをご使用ください。



FSD1041HE / FSD1040HE



FMD370HE / FMD371HE



FSD1042HE / FMD372HE



FMD370HE / FSC60A110 / FSD1040HE

BLANCK  
TIL  
BON  
COMBO